




การบำรุงรักษาอ่างอาบน้ำ



อ่างอาบน้ำส่วนใหญ่จะผลิตจากวัสดุอะคริลิก ควรทำความสะอาดอ่างอาบน้ำเป็นประจำด้วยสบู่เหลวด้วยผ้าหรือฟองน้ำเท่านั้น ล้างด้วยน้ำเปล่า และเช็ดด้วยผ้าแห้ง ไม่ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรดรุนแรงซึ่งจะทำให้ฝารองนั่งเปลี่ยนสี และมีผลต่ออุปกรณ์ที่เคลือบ โครเมียมจะเกิดรอยคราบต่างได้ กรณีที่เกิดรอยคราบที่ผิวเคลือบของอ่าง มักเกิดขึ้นได้เนื่องจากไม่ค่อยได้ทำความสะอาดหลังการใช้งาน ให้ใช้ครีมขัดคราบเช็ดด้วยผ้า แล้วล้างออกด้วยน้ำ แล้วจึงใช้ครีมหรือแว็กซ์ช่วยเคลือบผิวให้เกิดเงางามเหมือนเดิม

วิธีทำความสะอาดระบบหมุนเวียนของอ่างอาบน้ำแบบระบบ ควรทำความสะอาดทุกๆ 1 เดือน เปิดน้ำร้อนๆ ใสในอ่างระดับความสูงให้สูงเหนืออุปกรณ์พ่นน้ำ เติมน้ำยาล้างจาน 20 มล. เปิดระบบน้ำวนทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที หลังจากนั้นระบายน้ำทิ้งให้หมด และเปิดน้ำเย็นใสในอ่างระดับความสูงให้สูงเหนืออุปกรณ์พ่นน้ำ เติมน้ำยาฆ่าเชื้อเคลตตอล 50 มล. เปิดระบบน้ำวนทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที หลังจากนั้นระบายน้ำทิ้ง ล้างด้วยน้ำ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้า
