



การบำรุงรักษาถักน้ำ



ถักน้ำที่ดีส่วนใหญ่จะทำจากโลหะที่เป็นทองเหลือง ชูปผิวด้วยโครเมียมให้เกิดความมันวาว อุปกรณ์ภายในที่ใช้ควบคุมในการปิด-เปิดแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

1. การเปิดและปิดน้ำโดยการหมุนหลายรอบ ชูควาล์วจะเป็นแผ่นยางใช้เป็นตัวเปิด-ปิดซึ่งสึกหรอได้ง่ายตามอายุการใช้งานด้วย
2. การเปิดและปิดน้ำโดยการหมุนประมาณ 90 องศา ชูควาล์วจะเป็นเซรามิก ซึ่งสึกหรอได้ยากกว่า และช่วยประหยัดน้ำได้ด้วย แต่มีราคาที่สูงกว่า

ควรทำความสะอาดถักน้ำเป็นประจำด้วยสบู่เหลว ด้วยผ้าหรือฟองน้ำเท่านั้น ล้างด้วยน้ำเปล่า และเช็ดด้วยผ้าให้แห้ง ไม่ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรดรุนแรง ซึ่งมีผลทำให้เกิดริ้วรอยหรือรอยคราบได้ และอาจทำให้เคลือบโครเมียมหลุดร่อนได้
